

Kopírování (duplikování)

1. Současně stisknout tlačítka 1 and 2, dokud LED nesvíti zeleně.
2. Pustit tlačítka.
3. Stisknout krátce tlačítko pro cílové nastavení na ovladači MULTI.
4. Vyslat kód (stisknout tlačítko) z originálního ovladače a držet stisknuté tlačítko ve vzdálenosti 10cm
5. Pokud je duplikace dokončená, blikne na ovladači MULTI led červeně dvakrát pro pevný kód nebo čtyřikrát pro plovoucí kód. Pokud led svítí zeleně, je duplikace připravena od bodu 3 pro další tlačítko.
6. Po dokončení duplikace (led zhasne) vyzkoušet každé tlačítko dvakrát pro ověření správné funkčnosti.

Generování 12 bitového kódu

Následující instrukce umožní vygenerovat vlastní náhodný 12 bitový kód (HT12/MM53200 type) na jednom nebo více tlačítkách, při různých frekvencích:

1. Stisknout společně tlačítka 3 a 4 do okamžiku rozsvícení zelené LED.
2. Uvolnit všechna tlačítka.
3. Stisknout požadované tlačítko opakovaně dle korespondující tabulky č.1 pro stanovení požadované frekvence.
4. Ovladač dvakrát červeně blikne a svítí zeleně. Tím je připraven pro generování kódu na dalším tlačítku od kroku 3. Při delší nečinnosti led zhasne a generování kódu je ukončeno.

Stav baterie

Pokud při vysílání nebo duplikování obě LED blikají (střídavě zeleně a červeně), je napětí baterie nízké a baterie je téměř vybitá. Pokud LED svítí pouze zeleně, ovladač již nevysílá a je nutno okamžitě vyměnit baterii. Výměnu baterie provedete po odšroubování a sejmutí krytu za baterii stejného označení CR2032, pokud možno s kapacitou 2400mA.